



Rugzak Grabbag Lowe Alpine Strike
HANDLEIDING



Algemeen

Uw Strike rugzak bestaat uit één groot compartiment. De kap heeft een vak met ritstoegang aan de buitenzijde. De maximale gecombineerde inhoud is ongeveer 60 liter, het leeggewicht is 1,7 kg - zonder de drinkvoorziening. Het rugpand is niet in lengte verstelbaar.



Innovatie en feedback

Wij zijn doorlopend bezig om onze producten verder te ontwikkelen. Wij leren erg veel over de gebruikte materialen en constructies in onze laboratoria. Langdurig gebruik in het veld levert echter vaak veel relevantere bevindingen op. Als er volgens uw mening verbeteringen mogelijk zijn aan de Saracen, horen wij dat graag:

info@lowealpine.nl



1 Heupbandverstelling

Uw Strike heeft een 50 mm heupband met een z.g. side release gesp, die op de juiste heupomvang moet worden afgesteld.

2 Afritsbare zijvakken / Patrol Pack

De zijvakken zijn met een rits aan de rugzak bevestigd. Als er zware voorwerpen in de zijvakken worden gedragen, dienen de ritsen te worden geborgd d.m.v. de zijcompressiebanden, die zowel onder (door de knoopsgaten en door de banden aan de achterzijde van de zakken) als buitenom de zijvakken kunnen worden aangesnoerd. De zijvakken kunnen worden afgenomen, aan elkaar geritst en als kleine rugzak (patrol pack) worden gedragen.

3 Hijsen en laten zakken

Aan de achterzijde van de rugzak is een verstevigde hijslus aangebracht, die met de bovenste zijcompressiebanden kan worden verbonden bij het hijsen en laten zakken van de beladen rugzak.

4 IJsmateriaalbevestiging

In de lus aan de onderzijde van de rugzak kan de kop van een ijsklimgereedschap worden bevestigd. De steel kan worden bevestigd m.b.v. de lus met steekgesp aan de voorzijde.

kenmerken van
Rugzak Grabbag
Lowe Alpine
Strike



5 Zitmat

Aan de binnenzijde van de rugzak bevindt zich een vak met daarin een uitneembare zitmat of bivakmat van gesloten celschuim. Na gebruik correct terugsteken ter verkrijging van gewenste draagcomfort.

6 Borstband

Aan de schouderbanden is een afneembare borstband bevestigd, die op de juiste hoogte dient te worden afgesteld en lichtjes moet worden aangesnoerd.

7 Drievoudig genaaide stiksels

Om er zeker van te zijn dat onze stiksels niet uitrafelen of openbarsten, stikken we ze eerst twee maal met een rotvrij nylon garen en bedekken het dubbele stiksel dan met een band waarbij het derde stiksel wordt aangebracht.